JOLLY MEC

Manual de mantenimiento

Modelos: Meltemi



Índice

Mantenimiento ordinario que debe realizar el usuario

- Limpieza de la cesta, la cámara de combustión y el cenicero
- Limpieza del compartimento de recogida de cenizas
- Limpieza del deflector
- Limpieza del cristal

Mantenimiento ordinario

a expensas del usuario

Comportamiento	1 día	5-6 días	30 días
Limpieza de la cesta, la cámara de combustión y el cajón de cenizas. *Observa los pasos*	✓		
Limpieza del compartimento de recogida de cenizas *Observa los pasos*		✓	
Limpieza del deflector *Observa los pasos*			✓
Limpieza de cristales *Observa los pasos*	✓		

Limpieza de la cesta, la cámara de combustión y el cajón de cenizas (1/2)

a expensas del usuario

Frecuencia: 1 día



1. Abra la puerta exterior.



2. Abre la puerta interior.



3. Aspire las cenizas y todos los residuos de la cesta y, si es necesario, retírela para una limpieza más profunda.

Limpieza de la cesta, la cámara de combustión y el cajón de cenizas (2/2)



4. Aspire las cenizas y los residuos que haya en la parrilla y retírelos.



5. Aspire las cenizas y los residuos de combustión del cenicero.

Torna all'indice

Limpieza del compartimento de recogida de cenizas

a expensas del usuario

Frecuencia: 5-6 días



1. Levante y retire la tapa del compartimento de recogida de cenizas.



2. Aspire las cenizas y cualquier residuo de combustión presente..

Torna all'indice

Limpieza del deflector

a expensas del usuario
frecuencia: 30 días



Levante el deflector, inclínelo 45° y luego bájelo.
Aspire cuidadosamente las cenizas.

Pulizia del vetro

a expensas del usuario
frecuencia: 1 día



Torna all'indice


JOLLY MEC
JOLLY-MEC.IT