JOLLY MEC

Manual de mantenimiento

Modelo Synthesis Modular Idro



Índice

Mantenimiento ordinario que debe realizar el usuario

- Limpieza de la cesta, la cámara de combustión y el cenicero
- Limpieza del cenicero
- Limpieza del cristal

Mantenimiento ordinario

a expensas del usuario

Comportamiento	1 día	5-6 días
Limpieza de la cesta, la cámara de combustión y el cajón de cenizas. *Observa los pasos*	✓	
Limpie la cesta, la cámara de combustión y el hogar. *Observa los pasos*		✓
Limpieza de cristales *Observa los pasos*	✓	

Limpieza de la cesta, la cámara de combustión y el cajón de cenizas (1/2)

a expensas del usuario

Frecuencia: 1 día



1. Abra la puerta y aspire la cesta y la cámara de combustión.



2. Retire la rejilla del fuego.



3. Aspire y retire el cajón de las cenizas.



4. Retire la cesta.

Torna all'indice

Limpieza de la cesta, la cámara de combustión y el cajón de cenizas (2/2)



5. Aspire el interior de la cámara de combustión para eliminar cualquier componente.



6. Aspire cada uno de los componentes..

Torna all'indice

Limpieza del depósito de cenizas

a expensas del usuario

Frecuencia: 5-6 días





1-2. Retire las tapas redondas de la base de la cámara de combustión, a la derecha y a la izquierda (Fig. 1-2).



3. Aspire el interior del contenedor de cenizas, eliminando cualquier residuo.

Limpieza de cristales

a expensas del usuario

Frecuencia: 1 día



JOLLY MEC



JOLLY-MEC.IT