


MANUALE DI CONFIGURAZIONE MODULO WI-FI

1. Alimentare la stufa a pellet.
2. Verificare sul menu “STATO STUFA” del vostro radiocomando, sezione WIFI, che alla voce STATO WIFI sia presente il valore AP (Access Point).




3. Se non presente lo stato AP, eseguire la procedura di RESET presente all'interno della pagina WIFI.



4. Da un dispositivo dotato di periferica Wi-Fi (computer/tablet/smartphone) si deve effettuare la connessione alla rete Wi-Fi creata dal modulo Wi-Fi.

Il nome della rete da ricercare (SSID) sarà simile a “JollyMec-Wifi_xxxxxxxxxxxx”.

Verificare che la periferica Wi-Fi (computer/tablet/smartphone) abbia stabilito la connessione alla rete creata dal modulo Wi-Fi.



5. Aprire il browser del dispositivo in uso (Edge, Internet Explorer, Firefox, etc.) e nella barra degli indirizzi scrivere il seguente indirizzo: <http://192.168.1.1> .



6. Verrà aperta la pagina principale del modulo Wi-Fi (Welcome to WiFiMi Setup). Selezionare la lingua che si vuole utilizzare per i successivi menù di configurazione del modulo wifi.



Welcome to WiFiMi Setup

Choose your language / Scegli la tua lingua / Choisissez votre langue / Cambiar la lengua / Wählen Sie Ihre Sprache / Escolha o seu idioma



7. Verrà aperta una nuova pagina in cui vengono indicati i dati relativi alla precedente configurazione.

(Se si vuole riconnettere il modulo alla rete indicata andare sul menu STATO STUFA del vostro radiocomando, sezione WIFI, eseguire la procedura di RESET presente all'interno della pagina WIFI e attendere che sulla voce STATO WIFI sia presente lo stato ACTIV (Modulo connesso)).

Per la connessione ad una nuova rete, premere sul tasto "Cerca Reti WiFi".



Benvenuto in WiFiMi Setup

Stato Modulo WiFiMi:

SSID: jolly-mec_app Available, last connection ok

Canale: 3

Chiave di sicurezza: WPA2-PSK

Cerca Reti WiFi

8. Si aprirà l'ultima pagina di configurazione (Ricerca Reti WiFi disponibili). Selezionare dall'elenco la rete da utilizzare per connettere il dispositivo ad Internet e inserire la password della rete selezionata. Nel caso di rete nascosta cliccare sulla voce "SSID Personalizzato" e inserire i due parametri richiesti.



Ricerca Reti WiFi disponibili:

jolly-mec_app [] WiFi level = 100%

VodafoneMobileWiFi-FC86FA [] WiFi level = 12%

SSID Personalizzato

Password WiFi:

Connetti

9. Cliccare il pulsante 'Connetti' per connettere il modulo ad Internet.




10. Verificare sul menu utente del vostro display stufa o radiocomando, sezione STATO WIFI, che alla voce STATO WIFI sia presente lo stato ACTIV (Modulo connesso).




A questo punto il dispositivo da voi acquistato è connesso stabilmente alle rete Internet.

11. Ora aprire il browser del dispositivo in uso e nella barra degli indirizzi scrivere il seguente indirizzo: <http://jollymec.efesto.web2app.it/>.



Si aprirà la pagina della Web App JOLLY-MEC.



Cliccare nella sezione "Registrati" del menù principale.

Registrazione

Compila le seguenti informazioni per creare un nuovo profilo.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Email *

Password *

La password deve essere compresa tra 4 e 16 caratteri

Ripeti password *

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).

[Completa registrazione](#)

Conferma la tua registrazione

Presto riceverai via mail un messaggio contenente il link per confermare il tuo indirizzo email e completare la registrazione.

[Torna alla pagina di login](#)

Una volta effettuata la registrazione riceverete una mail di conferma nella vostra casella di posta elettronica.

Gentile,
clicca sul seguente link per confermare ed attivare la tua sottoscrizione al servizio Efesto:

[http://jollymec.efesto.web2app.it/login/confirm/\\$2v\\$10\\$nMZAoNKLHAb8ab4MViRE2_sanMRQ8F.S/v4BIADCK1xaarUSenAa6](http://jollymec.efesto.web2app.it/login/confirm/$2v$10$nMZAoNKLHAb8ab4MViRE2_sanMRQ8F.S/v4BIADCK1xaarUSenAa6)



Lo staff

Conferma sottoscrizione

La tua sottoscrizione al servizio è stata completata con successo.

[Accedi](#)

12. Tornare alla pagina principale della Web App JOLLY-MEC e accedere al proprio account inserendo i dati (indirizzo mail e password) precedentemente utilizzati in fase di registrazione.



Indirizzo email

Password

[Accedi](#)

oppure registrati

E' possibile quindi ora inserire un nuovo dispositivo cliccando nella sezione "Aggiungi stufa" del menù principale.

Durante questa procedura vi verranno richiesti:

- CODICE ARTICOLO: verifica corrispondenza nome prodotto (riportato sulla targhetta) e codice articolo (nome da inserire)

PRODOTTO	CODICE ARTICOLO
Botero2 8 kW	Botero2
Botero2 8 kW UP	
Botero2 8 kW UP/C	
Botero2 10 kW	
Botero2 10 kW UP	
Botero2 10 kW UP/C	

PRODOTTO	CODICE ARTICOLO
Globo 8 kW	Globo
Globo 8 kW UP	
Globo 8 kW UP/C	
Globo 10 kW	
Globo 10 kW UP	
Globo 10 kW UP/C	

I-Dea2 Angolare	I-Dea2
I-Dea2 Angolare UP	
I-Dea2 Angolare 9 kW	
I-Dea2 Angolare 9 kW UP	
I-Dea2 Frontale	
I-Dea2 Frontale UP	

Dory Angolare	Dory
Dory Angolare UP	
Dory Angolare 9 kW	
Dory Angolare 9 kW UP	
Dory Frontale	
Dory Frontale UP	

- SERIAL NUMBER (MATR.) si trova nel manuale d'uso e manutenzione e/o nella parte posteriore del prodotto .

- MAC ADDRESS e CODICE DI REGISTRAZIONE si trova nel manuale d'uso del Wi-Fi

- NOME che si vuole dare per identificare la stufa

-STATO, PROVINCIA e COMUNE dove è installata la stufa.

Aggiungi stufa

Compila le seguenti informazioni per aggiungere una stufa.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Codice articolo *

Serial Number *

MAC Address *
*inserire solo numeri e lettere, senza il carattere **

Codice di registrazione *

Nome *
(es. "Stufa casa in montagna" o "Stufa salotto")

Dove si trova la stufa

Indica il luogo dove è stata installata la stufa

Stato *

Provincia *

Comune *

Aggiungi la stufa



A questo punto la vostra stufa è stata aggiunta ed è ora gestibile tramite la Web App dal vostro dispositivo (computer/tablet/smartphone).

Stufe attualmente registrate

5ccf7f8cca09

botero2

Gestisci

Rimuovi

Aggiungi una stufa

Siete ora in grado di gestire autonomamente dal vostro dispositivo tutte le funzioni disponibili del prodotto da voi acquistato.