JOLLY MEC

Manual de mantenimiento

Modelos:

Botero2, Odette, I-Dea2, Ambria2, Gamma Paddy, Cult

Índice

Mantenimiento ordinario que debe realizar el usuario

- Limpieza del cristal
- Limpieza del brasero
- Limpieza del cenicero
- Limpieza de la cámara de combustión
- Limpieza del deflector de humos
- Limpieza de la conexión en T anticondensación
- Vaciado completo del depósito de pellets

Mantenimiento ordinario

a expensas del usuario

Comportamiento	1 día	2 días	5-6 días	30 días	Note
Limpieza de cristales. Vea los pasos.	✓				
Limpieza del brasero. Vea los pasos.	✓				
Limpieza del cajón de cenizas. Vea los pasos.		✓			
Limpieza de la cámara de combustión. Vea los pasos.			✓		
Limpieza del deflector de humo. Vea los pasos.		✓			
Limpieza del racor en T anticondensación				✓	Dependiendo del modelo y la configuración de la instalación.
Vaciado completo del contenedor de pellets.					Dependiendo de la cantidad de pellets quemados, generalmente cada 500 kg aproximadamente.

Limpieza del cristal en contacto con la cámara de combustión

a expensas del usuario
Frecuencia: 1 día



Limpiar el brasero

a expensas del usuario
Frecuencia: 1 día







Torna all’indice

Limpieza del cajón de cenizas

a expensas del usuario

Frecuencia: 2 días







Limpiar el cajón de las cenizas y el compartimento inferior retirando la chapa metálica correspondiente (si la hubiera).

Limpieza de la cámara de combustión

a expensas del usuario
Frecuencia: 5-6 días





Limpieza de la cámara de combustión y de las baldosas Fireflector que se encuentran en su interior sin necesidad de desmontarlas.

Limpieza del deflector de humo

a expensas del usuario
Frecuencia: 2 días



Limpieza del deflector de humos en la parte superior de la cámara de combustión..


JOLLY MEC
JOLLY-MEC.IT