JOLLY MEC

Manual de mantenimiento

Caldera J



Índice

Mantenimiento ordinario que debe realizar el usuario

- Limpieza del brasero
- Limpieza del compactador

Mantenimiento ordinario

a expensas del usuario

actuación	30 días	Notas
Limpiar el brasero	✓	
Limpieza del compactador	✓	Cuando aparezca el mensaje de "ceniza vacía" o cada 30 días.

Limpiar el brasero

a expensas del usuario

Frecuencia: 30 días



1. Limpiar el brasero autolimpiante y el compartimento inferior.


Limpieza del compactador

a expensas del usuario


Frecuencia: al recibir el mensaje de "ceniza vacía" o cada 30 días.



1. Abra la puerta inferior y desenganche el clip delantero.




2. Retire la carcasa y cierre la tapa lateral para evitar que las cenizas se escapen durante el transporte..



3. Para vaciar la caja, desenganche los 4 clips laterales y levante la tapa.

Torna all'indice



JOLLY MEC

JOLLY-MEC.IT