JOLLY MEC

Manual de mantenimiento

Modelo Foghet Evo Aria



Índice

Mantenimiento ordinario que debe realizar el usuario

- Limpieza del deflector
- Limpieza del sistema turboclean
- Limpieza de la cesta
- Limpieza del cajón de cenizas
- Limpieza de la cámara de combustión
- Limpieza del cristal

Mantenimiento ordinario

a expensas del usuario

Comportamiento	1g	5-6 gg	30 gg
Limpieza del deflector *Observa los pasos*		✓	
Limpieza Turboclean *Observa los pasos*			✓
Limpiar la cesta *Observa los pasos*		✓	
Limpieza del cajón de cenizas *Observa los pasos*	✓		
Limpieza de la cámara de combustión *Observa los pasos*		✓	
Limpieza de cristales *Observa los pasos*	✓		

Limpieza del deflector

a expensas del usuario
Frecuencia: 5-6 días





1-2. Incline el deflector para permitir que caiga el exceso de ceniza y, si es necesario, retírelo (desenganchándolo hacia arriba) para una limpieza más exhaustiva.

Limpieza Turboclean

a expensas del usuario
Frecuencia: 30 días





1-2. Agite el turboclean para eliminar cualquier residuo sobrante. Si está muy sucio, puede retirarlo (empújelo hacia arriba, gírelo 90° y luego bájelo).

Limpiar la cesta

a expensas del usuario
Frecuencia: 5-6 días






1-2. Abra la rejilla girándola, aspire las cenizas y los residuos de combustión de la cesta, si es necesario retírela desenroscando el tornillo correspondiente en el lado derecho de la cesta.

Limpieza del cajón de cenizas

a expensas del usuario
Frecuencia: 1 g





1-2. Levante y extraiga el cajón de cenizas, aspire las cenizas y los residuos de la combustión.

Limpieza de la cámara de combustión

a expensas del usuario

Frecuencia: 5-6 días



1. Dale la vuelta a la parrilla.



2. Levántelo ligeramente y desengánchelo. Manteniéndolo en posición vertical, bájelo por las ranuras laterales.



3. Retire la cámara de combustión..



4. Aspire el interior de la cámara de combustión de la chimenea..

Torna all'indice

Limpieza de cristales

a expensas del usuario

Frecuencia: 1 g



Torna all'indice


JOLLY MEC
JOLLY-MEC.IT